Versuch 2: Diodenkennlinien

Leonie Dessau & Carla Vermöhlen

22. August 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
3	Voraufgaben 3.1 A 3.2 B 3.3 C 3.4 D 3.5 E 3.6 F 3.7 G 3.8 H 3.9 I 3.10 J 3.11 K	5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 9 10
4	Versuchsaufgabe 1: Statische Messung der Diodenkennlinie4.1 Durchführung	
5	Versuchsaufgabe 2: Oszillogramm der Diodenkennlinie 5.1 Durchführung 5.2 Auswertung	
6	Versuchsaufgabe 3: Oszillogramm des Einweggleichrichters 6.1 Durchführung	
7	Versuchsaufgabe 4: Oszillogramm des Zweiweggleichrichters7.1 Durchführung7.2 Auswertung	
8	Versuchsaufgabe 5: Stabilisierung mit Zenerdiode8.1 Durchführung	
9	Fazit	18
10	6	19

Vorbemerkungen

Dieses Protokoll wurde gemeinsam von Carla Vermöhlen und Leonie Dessau erstellt und (außer uns sind Fehler bei der Versionierung unterlaufen) zwei mal gleich abgegeben. Quellcode (auch IATEX) verfügbar auf https://github.com/byteOfWisdom/the-ep-cant-hurt-you. Schaltbilder ohne explizite Quelle sind mit Tikz erzeugt, Diagramme ohne explizite Quelle mit Python (Oder gnuplot. Oder Julia.). Die Signaldiagramme wurden mit den csv Dateien aus dem Oszilloskop geplottet.

1 Einleitung

Dieser Versuch beschäfigt sich mit verschiedenen Dioden und ihren Eigenschaften. Es werden sowohl statisch als auch mit dem Oszilloskop Kennlinien aufgenommen. Danach werden Ein- und Zweiweggleichrichter untersucht. Zuletzt wird eine Zenerdiode zur Spannungsstabilisierung verwendet.

2 Theorie

Bändermodell In der Gitterstruktur eines Festkörpers beobachtet man nicht mehr die diskreten Energieniveaus der einzelnen Atome oder Moleküle, sondern kontinuierliche Energiebänder. Im Band kann ein Elektron einen beliebigen Energiewert annehmen. Die Werte außerhalb der Bänder sind verboten. Die Bänder entstehen durch Überlagerung der elektromagnetischen Potenziale der benachbarten Atome. Durch den Zeemann-Effekt werden die diskreten Niveaus aufgespalten und fügen sich zu den zuvor beschriebenen Bändern zusammen. Die Außenelektronen werden stärker durch die benachbarten Atome beeinflusst, als die kernnahen, da für sie die Kernanziehung geringer ist. Das äußerste vollständig besetzte Band nennt man Valenzband und das Band darüber Leitband. Die Lücke zwischen den Bändern bestimmt das Leitverhalten des Stoffes. In diesem Versuch sind insbesondere Halbleiter interessant, die im folgenden genauer erklärt werden.

Halbleiter Ein Halbleiter zeichnet sich dadurch aus, dass seine Leitfähigkeit temperaturabhängig ist. Diese Eigenschaft lässt sich an Hand des Bänderrmodells erklären. In einem Halbleiter ist die Bandlücke, also der energetische Abstand zwischen Valenz- und Leitband, gering genug, dass Elektronen durch thermische Energie vom Valenzband ins Leitband angeregt werden können. Das Elektron kann dann im Leitband fließen, da es dort unbesetzte Energiezustände gibt. Im Valenzband selbst bleibt dann eine Lücke zurück, die auch zur Leitung beiträgt, weil die Valenzelektronen sich jetzt auch in ihrem Band bewegen können.

Dotierung Unter Dotierung versteht man das Einbringen von Fremdatomen in eine homogene Gitterstruktur. Die Anzahl der Außenelektronen der Fremdatome unterscheidet sich von der, der Gitteratome. Bei n-Dotierung hat das Dotierungsatom ein Außenelektron mehr, welches nicht in der Gittertstruktur gebunden ist, sondern frei ist. Bei p-Dotierung hat das Dotierungsatom ein Außenelektron weniger. Es gibt also ein Loch in der Gitterstruktur, was als freier positiver Ladungsträger verstanden werden kann.




Abbildung 2.1: Halbleiter im Bändermodell

Diode Eine Diode besteht aus einer n und einer p dotierten Schicht, des gleichen Materials (z.B. Silizium mit 4 Außenelektronen). Die freien Ladungsträger aus beiden Schichten rekombinieren zu Ionen. Die Akzeptoratome im p-dotierten Material nehmen die freien Elektronen von den Donatoratomen aus dem n-dotierten Material auf. Es bildet sich eine Raumladungszone im Material aus und die freien Ladungsträger sind gebunden. Da die Ladung nun räumlich getrennt ist, hängt die Leitfähigkeit von der Polung des Stroms ab. Die enstehende Spannung heißt Diffusionsspannung und wird je nach Polung kompensiert oder verstärkt. Bei gleicher Polung der anliegenden Spannung wie die Diffusionsspannung fließt kein Strom; dies ist die Sperrrichtung. Bei entegegengesetzter Polung wird die Diffusionsspannung kompensiert und es fließt ein Strom; dies ist die Durchlassrichtung. Die sogenannte Kennline zeigt das verhalten der Diode für eine gegebene anliegende Spannung.




Abb. 2.2: Strom-Spannungs-Kennlinie einer typischen Silizium-Kleinsignaldiode (schematisch)

Abbildung 2.2: Kennline einer Diode

Gleichrichter Ein Gleichrichter wandelt Wechselstrom in Gleichstrom. Dies funktioniert mit der Sperrrichtung der Dioden. Da Wechselstrom periodisch seine Polarität ändert, kommt nur der Teil der in Durchlassrichtung gepolt ist durch. Allerdings hat der resultierende Strom immernoch periodische Schwankungen um einen Mittelwert. Die Polarität des Stroms bleibt gleich. Zur Beseitigung dieser Schwankungen wird ein Kondensator parallel hinter den Gleichrichterausgang geschaltet.




Abb. 2.4: Ein- und Zweiweggleichrichter

Abbildung 2.3: Aufbau eines Ein- und eines Zweiweggleichrichters

Zenerdiode Eine Zenerdiode besteht aus einer sehr stark n-dotierten und einer sehr stark p-dotierten Schicht. Die Grenzschicht bzw. Raumladungszone ist also klein, da starke Rekombination auftritt. Die Zenerdiode funktioniert in Durchlassrichtung genau wie eine normale Diode. Betreibt man sie in Sperrrichtung steigt ab einer gewissen Durchbruchspannung der Strom schlagartig um mehrere Größenordnungen an. Im Gegensatz zu einer normalen Diode geht die Zenerdiode davon nicht kaputt und kann bei einer geringeren Spannung wieder normal in Sperrrichtung betrieben werden. Bei geringen Durchbruchspannungen ist der Zener-Effekt für den Durchbruch verantwortlich. Hierbei tunneln die Elektronen durch die dünne Sperrschicht. Bei höheren Durchbruchspannungen ist der Lawinendurchbruch dominierend. Die Elektronen lösen durch Stöße die Valenzelektronen aus dem Gitter in der Raumladungszone hinaus, wenn ihre Energie durch die äußere Feldstärke großgenug ist. Sie rekombinieren nicht und können so noch mehr Elektronen lösen. Der Strom steigt schlagartig an.

3 Voraufgaben

3.1 A

Aufgabenstellung: Was bestimmt die Dicke der Grenzschicht in einem p-n-Halbleiter? Die Dicke der Grenzschicht hängt vom Grad der Dotierung ab, da bei höherem Dotierungsgrad mehr freie Ladungsträger zur Verfügung stehen und somit starke Rekombination auftritt, die Raumladungszone also klein wird.

3.2 B

Aufgabenstellung: Wie ändert sich die Kapazität einer Diode im Sperrfall mit der angelegten Spannung?

Die Kapazität nimmt bei steigender Spannung ab, da sich die Raumladungszone (Grenzschicht) verbreitert. Dabei verhält sich die Grenzschicht analog dem Dielektrikum eines Plattenkondensator. Die Kapazität des Plattenkondensators ist antiproportional zum Abstand.

3.3 C

Aufgabenstellung: Skizzieren Sie den Kennlinienverlauf, I = f(U), der Zweipole aus Abb. 2.3 ($R = 100 \ \Omega$; D = Diode). Erläutern Sie bei c) und d) den Einfluss der Widerstände.




Abbildung 3.1: a) Kennlinie zu Zweipol a und b) Kennlinie zu zweipol b




Abbildung 3.2: a) Kennlinie zu Zweipol c und b) Kennlinie zu Zweipol d

Der Widerstand sorgt bei Zweipol c dafür, dass unterhalb der Durchbruchspannung und überhalb der Durchflussspannung die Steigung flacher ist (ähnlich wie bei nur einem Widerstand. Bei Zweipol d ist zwischen der Durchflusspannung und der Durchbruchspannung das Verhalten exakt das des Widerstandes. Außerhalb dieses Intervalls wird die Kurve Steiler, da zusätzlicher Strom durch den Widerstand fließt.




Abbildung 3.3: a) Kennlinie zu Zweipol e und b) Kennlinie zu Zweipol f

3.4 D

Aufgabenstellung: Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannungen der Schaltungen in Abb. 2.4 (a) und (b), wenn die Eingangsspannung eine weit über der Durchlassspannung der Dioden liegende Sinusspannung ist.




Abbildung 3.4: a) Skizze des Spannungsverlaufs relativ zur Spitzenspannung der Eingangsspannung beim einwege- und b) zweiwege-Wechselrichter

3.5 E

Aufgabenstellung: Wie muss C dimensioniert sein, um die Welligkeit der Spannung über R möglichst klein zu halten?

Die Spannung an einem Kondensator kann geschrieben werden als $Q=CU=\int \mathrm{d}t~I$. Leitet man beide seiten nach der Zeit ab, so erhält man: $C\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=I\Longrightarrow \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=\frac{I}{C}$.

Für einen kleinen, diskreten Zeitbereich Δt wird dies zu:

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{I}{C} \tag{3.1}$$

Man erkennt sofort, dass die ΔU dann minimal wird, wenn C möglichst groß ist.

Die Welligkeit wird also kleiner mit einer größeren Kapazität. Folglich muss C möglichst groß dimensioniert sein um die Spannung über R möglichst konstant zu halten.

3.6 F

Aufgabenstellung: Wie würden Sie Strom- und Spannungsmessgerät zur Messung der Kennlinie in Durchlassrichtung und in Sperrrichtung anordnen? Berücksichtigen Sie die Innenwiderstände der beiden Geräte.

Das Strommessgerät muss in Reihe mit der Diode, das Spannungsmessgerät parallel geschaltet werden. Das Strommessgerät hat einen sehr kleinen Innenwiderstand, eine parallelschaltung würde also dafür sorgen, dass ein großer Strom durch das Gerät fließt. Analog würde ein in Reihe geschaltetes Spannungsmessgerä† mit hohem Innenwiderstand dafür sorgen, dass nahezu kein Strom mehr fließen könnte.

3.7 G

Aufgabenstellung: Wie kann man sich eine zu einem Strom proportionale Spannung herstellen?

Eine zum Strom proportionale Spannung lässt sicher herstellen, in dem man den Strom durch einen bekanntent Widerstand fließen lässt und die über diesen abfallenden Spannung abgreift. Diese folgt dann U = RI.

3.8 H

Aufgabenstellung: Für Abb. 2.8: Berechnen Sie größenordnungsmäßig die größte Kapazität, die benutzt werden darf, ohne die Grenzwerte der Si-Diode zu überschreiten. Nehmen Sie dazu an, dass sich U beim Einschalten um 1 V in 100µs ändert und vernachlässigen Sie den Einfluss von RL.

Stellt man (3.1) nach der Kapazität um und setzt die Werte aus der Aufgabe und den Grenzwert für Durchlassstrom der Si-Diode ein (laut Skript 1000mA), so erhält man:

$$C = I \frac{\Delta t}{\Delta U}$$
 $\implies C = 1A \frac{100 \mu s}{1V} = 100 \mu F$

3.9 I

Aufgabenstellung: Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Spannung am Ausgang der Schaltungen in Abb. 2.9. (EP Anleitung) (hier 3.5)




Abbildung 3.5: Abb 2.9. aus der EP Anleitung




Abbildung 3.6: a) Skizze ein Nullinie und b) Skizze des Spannungsverlaufs über R_L für 3.5 a und b

Für Schaltung a ist der Spannungsverlauf in 3.6a skizziert.

Die zusätzliche Diode in Schaltplan b verändert an dem Verhalten des Einwege-Gleichrichters nichts, dieser wurde bereits in 3.4a skizziert (und hier 3.6b).

In Schaltplan c ist erneut ein Einweg-Gleichrichter (3.4a) dargestellt, diesmal allderdings mit noch mehr unnötigen Bauteilen.

3.10 J

Aufgabenstellung: Skizzieren Sie die Lastabhängigkeit der Spannung U' in Abb. 2.11 a). Geben Sie die Formel an, aus der sich U' in Abhängigkeit von U0, R und RL berechnen lässt. Was sind die Extremwerte für U' und I?




Abbildung 3.7: Abb 2.11. Aus der EP Anleitung

(Hinweis: In der EP Anleitung sind die subfigures nicht mit a und b beschriftet, obwohl die Aufgabenstellung das behauptet.)

Bei der linken Schaltung in 3.7 (die wohl mit "Abb 2.11. a" der EP Anleitung gemeint ist) handelt es sich um einen Spannungsteiler. Die Spannung U' ist also $U' = U_0 \frac{R_L}{R + R_L}$. Die Extremwerte für U' sind gegeben bei $R_L = 0$, was zu der minimalen Spannung Ü' = 0ünd dem Maximalen Strom $I = U_0/R$ führt sowie bei $R_L = \infty$, was zu I = 0 und $U' = U_0$ führt.




Abbildung 3.8: Skizze des Verlaufs von U' mit $R = 100\Omega$ und $R_L \in [0\Omega, 1k\Omega]$

3.11 K

Aufgabenstellung: Innerhalb welches Wertebereichs muss bei dieser Dimensionierung der Arbeitswiderstand R liegen, damit die Ausgangsspannung U' bei der Zenerspannung von 8,2 V stabilisiert wird?

Betrachtet man die Ströme die fließen, so kann man aus den Kirchhoffschen Gesetzen die folgenden Zusammenhänge aufstellen:

$$I_R = I_Z + I_L \tag{3.2}$$

$$I_Z = I_R - I_L \tag{3.3}$$

$$U_L = U_Z (3.4)$$

$$U_R = U_0 - U_Z \tag{3.5}$$

(3.6)

Nun kann man diese Umformen, Einsetzen und das Ohmsche Gesetz anwenden:

$$I_Z = I_R - I_L = I_R - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{U_R}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{U_0 - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L}$$
(3.7)

$$\Longrightarrow R(I_Z + \frac{U_Z}{R_L}) = U_0 - U_Z \tag{3.8}$$

$$\Longrightarrow R = R(U_0, R_L, I_Z) = \frac{U_0 - U_Z}{I_Z + \frac{U_Z}{R_L}} \tag{3.9}$$

Nun sind ergeben sich 8 mögliche Widerstände (drei Parameter mit je zwei Extremen). Da der Strom durch die Diode am größten wird, wenn $R_L = \infty$ ist in diesem Fall relevant, $I_Z \leq 100 \text{mA}$ zu halten, also $R(22\text{V}, \infty, 100 \text{mA} = 138.0\Omega)$. Ist $R_L = 200\Omega$ muss darauf geachtet werden den mindest Strom nicht zu unterschreiten, also ist relevant $R(16\text{V}, 200\Omega, 2\text{mA}) = 181.3\Omega$. Nach dieser Überlegung sollte also $R \in [138.0\Omega, 181.4\Omega]$ liegen.

4 Versuchsaufgabe 1: Statische Messung der Diodenkennlinie

4.1 Durchführung

Die Diodenkennlinie wird statisch aufgenommen. Hierzu werden Strom und Spannung gemessen, während die Spannung variiert wird. Es wird für zwei verschiedene Dioden jeweils in Durchlass- und Sperrrichtung gemessen.

4.2 Auswertung




Abbildung 4.1: a) Kennlinie von Diode D1 und b) Kennlinie von Diode D2

Der Strom in Sperrrichtung und die Spannung in Durchlassrichtung wurden jeweils mit dem Drehspullvielfachmessinstrument gemessen, da dieses genauere Werte liefert. Die Form der Kennlinien entspricht genau den Erwartungen.

5 Versuchsaufgabe 2: Oszillogramm der Diodenkennlinie

5.1 Durchführung

Die Diodenkennlinie der Dioden aus Versuchsaufgabe 1 und zusätzlich einer Zener-Diode wird jetzt mit dem Oszilloskop aufgenommen. Die Durchbruchspannnung der Zenerdiode soll aus ihrer Kennlinie bestimmt werden. Um die Kennlinie am Oszillographen zu bestimmen, wird mit einem Widerstand eine zum Strom proportionale Spannung erzeugt und mit den Y-Eingängen des Oszilloskops abgegriffen. Das Oszilloskop wird auf XY-Modus geschaltet. Bei Variation der Spannung lassen sich nun die Kennlinien aufnehmen.

5.2 Auswertung




Abbildung 5.1: a) Kennlinie der Diode D1 und b) Kennlinie der Diode D2




Abbildung 5.2: Kennlinie der Zenerdiode

Man beobachtet in Diode D2 und in der Zenerdiode eine kleinere Durchlassspannung, als in D1. Bei der Zenerdiode konnte auch die Durchbruchspannung sehr gut aufgezeichnet werden. Am Oszillogramm lässt sich eine Zenerspannung von $U_Z=8\mathrm{V}$ ablesen.

Für die Si-Diode (D1) findet man als Durchlassspannung etwa 0.6V, was zu dieser Diodenart passt. Bei Schottky-Dioden ist eine kleinere Durchlassspannung zu erwarten, man erkennt hier eine Durchlassspannung von ca. 0.2V.

6 Versuchsaufgabe 3: Oszillogramm des Einweggleichrichters

6.1 Durchführung




Abb. 2.10: Dioden-Schaltbrett

Abbildung 6.1: Steckschaltbrett

Auf dem Schaltbrett wird ein Einweggleichtrichter (2.3) eingestellt. Es werden nacheinander die Oszillogramme für $C=0\mu\mathrm{F};~2.2\mu\mathrm{F};~22\mu\mathrm{F};~1000\mu\mathrm{F}$ erstellt. Außerdem soll die mittlere Höhe der Gleichspannung und die Amplitude der Brummspannung gemessen werden.

6.2 Auswertung





Abbildung 6.2: a) Ozsillogramm des Einweggleichrichters und b) zusätzlich ein $2.2\mu F$ Glättungskondensator






Abbildung 6.3: a) Einwege Gleichrichter mit 22μF und b) 1000μF

Die mittleren Höhen der Gleichspannung berechnen sich zu $C=0\mu F$: $U_{\rm Mittel}=6.9{\rm V},~C=2.2\mu F$: $U_{\rm Mittel}=16.8{\rm V},~C=22\mu F$: $U_{\rm Mittel}=22.3{\rm V}$ und $C=1000\mu F$: $U_{\rm Mittel}=22.1{\rm V}$.

Die Höhen der Brummspannung lauten C=0μF: $U_{\rm Brumm}=(23\pm1){\rm V},~C=0$ μF: $U_{\rm Brumm}=(12\pm1){\rm V},C=0$ μF: $U_{\rm Brumm}=(1.7\pm0.2){\rm V}$ und C=0μF: $U_{\rm Brumm}=(0.1\pm0.1){\rm V}$. Die Brummspannungen wurden am Oszillogramm abgelesen.

Das Signal wird aufgrund der steigenden Kapazität geglättet, der Mittelwert steigt also. Wie erwartet sinkt die Brummspannung mit steigender Kapazität. Die Form des Signals ändert sich, da die Entladungszeit des Kondensators mit der Kapazität zunimmt. Die Steigung des Abfalls wird deshalb kleiner.

7 Versuchsaufgabe 4: Oszillogramm des Zweiweggleichrichters

7.1 Durchführung

Jetzt soll der Zweiweggleichrichter eingestellt und für die gleichen Kapazitäten wie in Versuchsaufgabe 3 die Oszillogramme gezeichnet werden. Auch die Brummspannung sollen gemessen werden.

7.2 Auswertung




Abbildung 7.1: a) Zweiwege Gleichrichter und b) mit 2.2μF Kondensator




Abbildung 7.2: a) Zweiwege Gleichrichter mit 22μF Kondensator und b) mit 1000μF Kondensator

Die Brummspannungen werden abgelesen zu $C=0\mu F$: $U_{\rm Brumm}=(23\pm1){\rm V},~C=0\mu F$: $U_{\rm Brumm}=(7\pm1){\rm V},C=0\mu F$: $U_{\rm Brumm}=(1\pm0.5){\rm V}$ und $C=0\mu F$: $U_{\rm Brumm}=(0\pm0){\rm V}$. Als Fehler wird ein Skalenteil angenommen. Die Brummspannungen sind kleiner als die des Einweggleichrichters, da das gesamte Signal gerichtet wird und der Kondensator sich nicht wie beim Einweggleichrichter in den Leerzeitenëntlädt.

8 Versuchsaufgabe 5: Stabilisierung mit Zenerdiode

8.1 Durchführung




Abb. 2.11: Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode

Abbildung 8.1: Schaltung zur Spannungsstabilisierung

Die zu stabilisierende Spannung U_0 wird mit dem Einweggleichrichter auf dem Schaltbrett realisiert. Sie soll zuerst ungeglättet und dann mit $C=22\mu\mathrm{F}$ geglättet auf dem Oszilloskop dargestellt werden. In Teilaufgabe a) wird die Schaltung ohne Stabilisierung (links auf der Abbildung) verwendet, um die Lastabhängigkeit der Spannung U' zu messen. Es werden Wertepaare aus U und I aufgenommen, wobei der Lastwiderstand variiert wird. Der Restbrumm von U' wird auf dem Oszilloskop beobachtet. In Teilaufgabe b) wird die Messung aus a) mit der Stabilisierungsschaltung (rechts auf der Abbildung) wiederholt. Es wird untersucht in welchem Lastwiderstandsbereich die Stabilisierung wirkt.

8.2 Auswertung




Abbildung 8.2: Lastkurven beider Schaltungen

Man erkennt, im stabilisierten Fall deutlich weniger Änderung in der Spannung. Eine komplette Stabiliserung (Spannungsänderung gleich Null) findet lediglich bis 5.02mA statt. Weiterhin ist die

 $\ddot{\rm A}$ nderungsrate aber deutlich kleiner als bei der unstabilisiertne Schaltung, bis zu einem Strom von $32.03 \mathrm{mA}$.

Der Strom, bis zu dem die Stabilisierte Schaltung weniger Änderungsrate aufweist als die unstabilisierte, entspricht einem Lastwiderstand von ca. $R_L = U_L/I_L = 4.9 \text{V}/32.03 \text{mA} = 158\Omega$. Setzt man die "perfekte" Stabiliserung an (Spannung gänzlich unverändert¹), folgt $R_L \approx 980\Omega$.

Die Theoretische Berechnung sollte ausgelegt sein für $200\Omega \leq R_L \leq \infty$, nimmt man den Maßstab "besser als unstabilisiert", so liegt die tatsächliche Grenzlast leicht unter der theoretischen. Für große Widerstände treten keine Diskrepanzen auf.




Abbildung 8.3: a) Ohne Zenerdiode, kleinste Last und b) kleine Last




Abbildung 8.4: a) Ohne Zenerdiode, deutliche Last und b) große Last

¹natürlich nur innerhalb der Messgenauigkeit




Abbildung 8.5: a) Mit Zenerdiode, kleinste Last und b) kleine Last




Abbildung 8.6: a) Mit Zenerdiode, deutliche Last und b) große Last

Mit der Stabilisierung durch die Zenerdiode findet man weniger Brummspannung unter Last. Insbesondere bildet die Spannung bei mittleren belastungen ein Plateu oberhalb der Zenerspannung, unter dass sie jeweils nur kurzzeitig fällt (gut zu erkennen in 8.5b). Bei sehr kleinen Lastwiderständen (und damit hohen Strömen) nähern sich beide Schaltungen einander (und Null) an.

9 Fazit

Insgesamt haben im gesamten Versuch die gemessenen Werte sehr gut zu den Erwartungen gepasst. In Versuchsaufgabe 1 und 2 konnten die Diodenkennlinien gut aufgezeichnet werden. Der gefundene Wert für die Durchlassspannung der Silizium Diode $U=0.6\mathrm{V}$ passte genau zum angegebenen Wert. Die Zenerspannung der Zenerdiode konnte deutlich am Knick in der Kennlinie abgelesen werden. Auch die Oszillogramme aus Aufgabe 3 und 4 entsprachen genau den Erwartungen. Die Formen der gerichteten Signale und die Unterschiede zwischen Ein- und Zweiweggleichrichter waren klar zu erkennen (vgl. 6.2a und 7.1a). Beim Glätten mit den Kondensatoren waren die Unterschiede zwischen den

Kapazitäten sehr schön zu erkennen. Hier war wie erwartet die Glättung beim Zweiweggleichrichter stärker.

Im letzten Versuchsteil bei der Stabilisierung war im stabilisierten Fall deutlich weniger Änderung zu erkennen. Es wurde beobachtet, dass die Stabilisierung bis zu einem Lastwiderstand von $R_L = 158\Omega$ wirkt. Dieser Wert weicht nach unten vom erwarteten Wert mit ungefähr $R = 200\Omega$ ab.

10 Anhang

10.1 Quellen

Abbildung 2.1: Von Johannes Schneider, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61188411

Abbildung 2.2: Abbildung 2.2 aus dem EP Skript S.26

Abbildung 2.3: Abbildung 2.4 aus dem EP Skript S.26

Abbildung 3.5: Abbildung 2.9 aus dem EP Skript S. 29

Abbildung 3.7: Abbildung 2.11 aus dem EP Skript S. 30

Abbildung 6.1 : Abbildung 2.10 aus demm EP Skript S.29

Abbildung 8.1 : Abbildung 2.11 aus dem EP Skript S.30